



ESQUEMA DATUM MAREÓGRAFO REDMAR MÁLAGA3 (cotas en metros)



CLAVO "SP
FARO (NGAB)"



Clavo SP FARO (NGAB): Clavo instalado sobre la esquina noroeste de la peana del faro situado en el dique oeste del puerto de Málaga.

*NMMA: Nivel Medio del Mar en Alicante

Nota: La posición relativa de Clavo y Mareógrafo está simplificada. NMMA: Cero IGN